



ALIZE 6000 E

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия PRESTIGE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большая автономность
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Профессиональный двигатель HONDA
- Чрезвычайно бесшумный
- Облегченное перемещение благодаря серийным колесикам

Настоящая генераторная установка предлагает УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ в сочетании с крайне низким уровнем шума, электрический запуск и комплексное оборудование для распределительного щита с розетками.

Серия PRESTIGE

Эффективность и звукоизоляция высококлассного оборудования, способного удовлетворять постоянные и разнообразные запросы.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

ALIZE 6000 E

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PRESTIGE
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	5.60
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	24
Расх. 75% (л/ч) *	2.50
Запас хода 75% (ч) *	9.60
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А)	93
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	78.18210611482180
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	64.07168175646740

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Тип двигателя	GX390E
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Электрический и ручной
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	389
Емкость по маслу, л	1.10

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 32А - выключатель + счетчик отработанных часов

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	78
Ширина (см)	59
Высота (см)	75.50
Вес нетто (кг)	130

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	80
Ширина (см)	61
Высота (см)	89.50
Вес (кг)	147.50
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России

127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R02B

R02B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



R05M

R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RBH1

RBH1

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



RBH0-5

RBH0-5

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



RPM

RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В